

新竹市政府委託財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所辦理  
新竹市輔具資源中心  
輪椅氣墊座 A、B 款衛教單張

一、使用方法：

(一) 擺放方向：依照坐墊及附套表示  
方向-上(Up)、下(Down)、前  
(Front)、後(Back)

(二) 壓力調整：

1. 逆時針方向打開充氣孔，打氣約六~七分滿後，順時針鎖緊充氣孔。
2. 打飽氣後，請使用者坐上氣墊坐，照顧者將手掌朝下插入坐墊和骨頭最凸處。
3. 逆時針方向慢慢轉開打氣孔，讓使用者陷入坐墊內。
4. 當照顧者覺得手快觸及氣墊坐底部時，順時針把打氣孔鎖緊。
5. 每日使用前需檢查坐墊及調整到適當的氣體量，得到最大療效及舒適度。

(三) 坐墊套使用說明：建議在輪椅坐墊外套上附套以保護坐墊表面，因為坐墊套底層為特殊防滑材質，可避免坐墊損壞或坐墊滑動。

1. 座套一面為止滑面，朝下放置。
2. 坐墊放入座套內，讓坐墊四個角穿過坐墊套，直到金屬角露出。
3. 拉上座套拉鍊，方可調整坐墊壓力及使用。

二、注意事項：

- (一) 請搭配輪椅使用，以防因固定不當而使使用者有身體下滑的危險。
- (二) 請與附套一同使用，以保護氣囊並維持清潔。
- (三) 避免用力拉扯氣嘴，以免氣嘴及坐墊接縫處損壞。
- (四) 避免接近高溫、尖銳物及凹折。

輪椅氣墊座 B



### 三、清潔與保養

- (一) 坐墊的清潔：先將坐墊放氣並轉緊打氣孔，置於水盆內，使用水性清潔劑或其它一般普通用途之清潔產品（也可使用一般的家用清潔劑），利用軟毛刷、海綿、毛巾輕輕地擦拭每一個氣囊座縫隙和底座，最後陰乾或用毛巾擦乾。
- (二) 坐墊套的清潔：使用溫和洗滌劑清潔及陰乾，避免使用熱水及漂白劑。
- (三) 坐墊消毒：可用少許的漂白水或蘇打水用清水釋稀浸泡約數小時，勿使用油性的消毒劑，以避免橡皮損壞。

※若使用者有感染或開放性傷口，建議必須定期清潔及消毒。

~~此資料僅供參考，依使用者狀況需適度調整，詳情請與醫生或治療師討論~~